

📷 AVI_8

操作方法については、同封の小冊子をご参照いただくか、
以下のウェブサイトをご覧ください。

AVI-8.COM



AVI-8

HAWKER HARRIER

マタドール クロノグラフ

詳細については

For more information

Pour plus d'informations

Para más información

Per maggiori informazioni

Für mehr Informationen

想要查询更多资讯



取扱説明書

Vol. 1.125 JP

AV-4125



クロノグラフ ウォッチ

本製品は、精密な時間計測が可能な
クォーツ式クロノグラフムーブメントを
搭載しています。

高精度な計測機能により、現在時刻を
確認しながら、複数の経過時間を
個別に計測できます。


操作方法については、同封の小冊子をご参照いただくか、
以下のウェブサイトをご覧ください。

AVI-8.COM




時刻の設定方法

1. リューズを [2] の位置（2段目）まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回して、正しい時刻に合わせます。
3. リューズを押し込みます。



日付の設定方法

1. リューズを [1] の位置（1段目）まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回して、正しい日付に合わせます。
3. リューズを押し込みます。




※午後9時から午前3時の間に日付を設定すると、翌日に日付が切り替わらない場合があります。


ストップウォッチ機能

- ストップウォッチは1/20秒単位で、最大59分59秒まで計測・表示できます。
- 1/20秒針はスタート後30秒間連続して動き、その後ゼロ位置で停止します。

標準計測



積算計測



ボタンAを押すたびに、ストップウォッチの再開と停止を繰り返すことができます。

ストップウォッチ針の位置調整

ストップウォッチをリセットしてもストップウォッチ針がゼロ位置に戻らない場合、または電池交換後は、次の手順を行ってください。



1. リューズを [2] の位置 (2段目) まで引き出します。
2. ボタンAを1回押し、ストップウォッチ針をゼロ位置に合わせます。
3. ボタンBを1回押し、ストップウォッチ1/20秒針をゼロ位置に合わせます。

※ボタンAまたはBを押し続けると、ストップウォッチ針を早送りできます。

4. ストップウォッチ針をゼロ位置に合わせたら、通常の時計と分針を正しい時刻に合わせ直し、リューズを通常位置まで押し戻します。

ストップウォッチ1/20
秒針のゼロ位置 (0.0秒)

ストップウォッチ針の
ゼロ位置



タキメーターの使い方


タキメーターは、一定距離を走行する車両のおおよその平均速度を測るために使用します。

例えば、車両が1km（または1マイル）を走行するのにかかった秒数から、その区間の平均速度を算出できます（計測可能範囲は60秒以内）。

1. 車両が走行を開始すると同時に、クロノグラフをスタートします。

2. 車両が1km（または1マイル）走行した時点で、クロノグラフを停止します。

ストップウォッチ針が指すタキメーター目盛りを読み取ることで、その区間のおおよその平均速度を確認できます。



※モデルによっては、タキメーター目盛りが外周ベゼルではなく、文字盤外周リングに表示されている場合があります。
図の例では、1kmの走行に45秒かかっているため、おおよその平均速度は80km/h（50mph）です。

防水性

防水性能表はあくまで目安です。次ページの防水性能表をご参照ください。実際の防水性能は、水温、塩分濃度、水中での使用状況など、さまざまな要因によって変動する場合があります。また、経年劣化や過酷な条件下での使用により、時計の防水性能は徐々に低下する可能性があります。

時計には防水パッキンが使用されていますが、ジャグジー、熱いシャワー、スチームルームでは絶対に着用しないでください。防水パッキンが施されていても、蒸気がケース内部に侵入するおそれがあります。時計内部に結露が生じると、内部機構の作動に影響を与えたり、損傷させたりする可能性があります。

防水性能表	50m／5気圧
水しぶき／シャワー	
水泳／入浴	
短時間の水泳／ウォータースポーツ	
長時間の水泳／素潜り	
スキューバダイビング	
業務用深海ダイビング	

EU／英国における代理人：

Authorised Rep Compliance Ltd.,
Ground Floor, 71 Lower Baggot Street,
Dublin, D02 P593, Ireland.





警告

・誤飲の危険：本製品にはボタン電池またはコイン形電池が使用されています。

・飲み込むと、死亡または重傷に至るおそれがあります。

・飲み込んだボタン電池またはコイン形電池は、わずか2時間で体内に化学熱傷を引き起こすおそれがあります。

・新品・使用済み問わず、電池は子供の手の届かない場所に保管してください。

・電池を飲み込んだ、または身体のいずれかの部位に挿入された疑いがある場合は、直ちに医師の診察を受けてください。



- ・使用済み電池は、地域の規則に従って直ちにリサイクルまたは廃棄し、子供の手の届かない場所に保管してください。電池を家庭ごみとして廃棄したり、焼却したりしないでください。
- ・使用済み電池でも重傷または死亡事故につながるおそれがあります。
- ・治療に関する情報は、日本中毒情報センターなどの中毒相談窓口にご連絡してください。
- ・電池の公称電圧：1.55V
- ・充電式でない電池は充電しないでください。
- ・無理に放電、充電、分解したり、140°F/60°Cを超える加熱や焼却をしないでください。ガス抜き、液漏れ、または爆発により、化学熱傷を引き起こすおそれがあります。
- ・電池は極性（+/-）を正しく合わせて装着してください。
- ・古い電池と新しい電池、または種類やブランドの異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ・長期間使用しない機器から取り外した電池は、地域の規則に従って直ちにリサイクルまたは廃棄してください。
- ・電池収納部は必ず完全に閉じてください。電池収納部が確実に閉まらない場合は、製品の使用を中止し、電池を取り外して子供の手の届かない場所に保管してください。